

# 비즈니스 블루투스 이어폰

## 사용 설명서



1 | 1 | 1

### 기능 개설



음악 재생/전화 받기

기능 설명

스위치


MFB 버튼

음량 순환

더블 클릭 다음곡

USB  
충전 단자

マイ크



노래 시간 약 34h

대기 시간 약 2600h

페어링 거리 약 15m

충전 전압 DC 5V

충전 시간 약 1h

### Bluetooth 이어폰 사용방법

- 전원 켜기: MFB 버튼을 2초간 길게 누르면 파란 빛은 한 번 깜박입니다.
- 전원 끄기: MFB 버튼을 5초간 길게 누르면 빨간색 불이 깜박입니다.
- 전화 받기: MFB 키를 클릭하십시오.
- 전화 끊기: MFB 키를 클릭합니다.
- 음악 듣기, 일시 중지/재생: MFB 키를 클릭하면 파란색 불이 켜집니다.  
파란 빛은 4초마다 한 번씩 깜박입니다.
- 언어 전환: 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜박이며  
MFB 키를 두 번 클릭하여 전환합니다.
- 통화 거부: MFB 키를 2초간 길게 누릅니다.
- 다기 걸기: MFB 키를 두 번 클릭하여 블루라이트를 한 번 점멸합니다.
- 페어링 연결: 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜박입니다.
- 통화: 파란색 표시등이 4초마다 한 번씩 깜박입니다.
- 다음 곡: 두 번 클릭합니다.
- 통화 볼륨: 볼륨 버튼을 클릭합니다.
- 음악 볼륨: 볼륨 버튼을 클릭합니다.

### 전화 두 대 연결

첫 번째 휴대폰에 연결된 첫 번째 쌍은 이어폰의 새로운 엔트리 매치를 끁니다.  
두 번째 휴대폰 연결 페어링은 이어폰의 클릭 안에서 첫 번째 휴대폰 블루투스  
설정에서 완료되었으며 이어폰은 또한 두 개의 휴대폰을 연결할 것입니다.

### 이어폰 페어링

- (1) 시동 후 이어폰이 자동으로 페어링 모드로 전환되고 표시등이 빨간색과  
파란색으로 번갈아 깜박입니다.
- (2) 핸드폰 블루투스 기능을 켜세요. 이어폰의 모델명을 검색한 후  
클릭하면 자동으로 연결됩니다.

### 전화기에서 이어폰을 분리합니다.

전화기에서 이어폰의 연결을 끊으려면(예: 전화기를 다른  
Bluetooth 장치에 연결) 다음 중 하나를 사용합니다.

- 이어폰 끄기
- 전화기의 Bluetooth 기능을 사용하여 전화기에서 이어폰 연결 해제
- 이어폰을 전화기에서 15M(약 49피트) 떨어진 곳으로 이동합니다.

### 이어폰 충전

충전식 배터리가 내장되어 있습니다. 이어폰을 처음 사용하기  
전에 이어폰을 완전히 충전하는 것이 좋습니다. 충전 시 표시등이 빨간색이고,  
빨간색 표시등이 파란색 길이로 전환될 때 배터리가 가득 찬 것입니다.

참고: 원래 충전과 함께 사용하십시오. 충전 전압은 5V를 넘을 수 없습니다!